

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR WATER PUMPS

Einbauhinweise für Wasserpumpen
Instrucciones de montaje para bombas de agua
Instructions de montage pour pompes à eau
Инструкция по установке водяных насосов
Istruzioni di montaggio per pompe acqua
Instrukcja montażu pomp wodnych



/ MEYLE no. 113 012 0008 / Short no. MWP0106

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
AUDI | SEAT | FORD | VW

Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.



1 — 8

EN Prior to installation: retighten bolts 8Nm
DE Vor der Installation: Schrauben nachziehen 8Nm
ES Antes de la instalación: ajustar el tornillo 8Nm

FR Avant l'installation: resserrer les vis 8Nm
RU перед установкой: затяните винты 8Nm
IT Prima dell'installazione: stringere le viti 8Nm
PL Przed instalacją: dokręć śruby 8Nm

