

Assembly instruction for drive shaft

Einbauhinweis für Steckwellen

Instrucciones de montaje para eje de transmisión

Instructions de montage pour arbre de Transmission

Инструкция по установке приводной вал

Istruzioni di montaggio per albero di trasmissione

Instrukcja montażu wał napędowy



MEYLE no. 100 498 0244/S | 100 498 0249/S | 100 498 0246/S | 100 498 0242

100 498 0243 | 100 498 0248 | 100 498 0245 | 100 498 0244 | 100 498 0247

100 498 0250 | 100 498 0251 | 100 498 0252

Short no. MDS0054 | MDS0061 | MDS0058 | MDS0051 | MDS0052 | MDS0060 | MDS0057

MDS0053 | MDS0059 | MDS0254 | MDS0255

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per

VW



**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu

