

SWAG 50 93 7000

Кат. № 1 064 128 S1

Подходит для:

всех моделей Ford Focus 1,
кроме RS/ST170

SWAG®**RU**

Все, что нужно для профессионального ремонта!

Рычаг подвески с деталями крепления

Сильная коррозия, возникающая между резиновыми опорами и крепежными болтами, может привести к серьезным проблемам при замене заднего рычага подвески (SWAG № 50 93 2582). Часто единственным способом снятия дефектного компонента является срезка болтов. В итоге для установки новой детали требуются новые гайки и болты. Производители оригинальных запчастей часто поставляют лишь сами детали, без крепежных компонентов.

У SWAG есть решение для своевременного и эффективного ремонта:

Теперь SWAG предоставляет рычаги подвески в виде комплектов ProKit, включающих необходимые гайки и болты (SWAG № 50 93 7000).

Примечание:

После замены рычага подвески необходимо обязательно отрегулировать развал колес, что делается с помощью эксцентрикового болта и эксцентриковой шайбы.

Этот ремкомплект позволяет выполнять профессиональный ремонт без лишних затрат на поиск нужных деталей. Экономия времени и денег для ремонтной мастерской и для клиента! Заказывая комплект ProKit, вы можете быть уверены в том, что он содержит все необходимые для ремонта детали.

Дополнительную техническую информацию можно найти на сайте: partsfinder.bilsteingroup.com