



FAG INFORMAZIONE TECNICA



805532.01.H195 e 805532.03.H195

Stesso cuscinetto, applicazioni diverse

Produttore: DANA
VDL
Renault
DAF

N. art. Modulo Truck-Axle (TAM):
805532.01.H195
805532.03.H195

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Nel caso dei produttori di veicoli o assi sopracitati, è montato un modulo Truck-Axle (TAM). In caso di sostituzione di quest'ultimo, è necessario prestare attenzione alla corretta assegnazione.

Il numero articolo 805532.01.H195 si applica a DANA (assi) e VDL (bus), mentre il N. art. 805532.03.H195 è destinato ai costruttori di veicoli Renault e DAF.

Anche se entrambi i TAM quasi non si distinguono a livello estetico, si nota comunque che in un modulo cuscinetto ruota è montata in fabbrica una guarnizione, mentre nell'altro non è montata alcuna guarnizione.

Informazioni tecniche:

Nei veicoli Renault e DAF, è necessario montare un coprimozzo al termine della riparazione. Esso isola il modulo cuscinetto ruota.

Nel caso di DANA e VDL, non è montato nessun coprimozzo. Per questo motivo, la guarnizione è già premontata in fabbrica.

Il cuscinetto inserito in fabbrica nel modulo è identico in entrambe le varianti (N. base: F-805531). Pertanto, se si presta attenzione solo alla denominazione del cuscinetto, possono verificarsi fraintendimenti.



Figura 1: L'art. N. 805532.01.H195 presenta una guarnizione.



Figura 2: L'art. N. 805532.03.H195 non presenta alcuna tenuta. A questo provvederà il coprimozzo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REP>XPERT