de en

V6000-057XL

Bedienungsanleitung

Waschtisch-Unterschrank

Operating Instructions

Faucet cabinet

Achtung: Vor der Inbetriebnahme muss der Übergang von Waschbecken zu Rückwandplatte (grün markiert) mit einer Silikonfuge versehen werden. Der Bereich zwischen Waschbecken und Unterschrank (rot markiert) muss mit dem beiliegenden Dichtband abgedichtet werden.

Attention: *Before first operation, the gab between faucet and back cover (green marking) must be sealed with silicone or similar. The area between the faucet and the base cabinet (marked in red) must be sealed with the enclosed sealing tape.*

V6000-057XL BA

VIGOR GmbH | Am Langen Siepen 13-15 | 42857 Remscheid | GERMANY

Waschtisch-Unterschrank

Anschlusstücke

Connection elements

Achtung:
Die fachgerechte Montage liegt in der Verantwortung des Endkunden.

Attention:
The professional installation is the responsibility of the end customer.

V6000-057XL BA II. 12.2024/∞ Ho/712/330

VIGOR GmbH • Am Langen Siepen 13-15 • 42857 Remscheid • GERMANY
☎ +49 (0) 21 91 / 97 95 • e-mail info@vigor-equipment.com • www. vigor-equipment.com