

VA / front axle

1. Original Kunststoffschutzrohr mit oberer Federauflage vom Blechteller trennen. / Separate OE dust cover and upper spring perch from steel plate.
2. Achsbein unter Verwendung des Blechtellers zusammenbauen. / Assemble strut using OE steel plate and bearing.

HA / rear axle

3. Original Blechteil der unteren Federaufnahme durch H&R Höhenverstellung ersetzen. / Replace OE steel plate at lower spring end by H&R height adjuster.
4. Original Schutzrohr und Gummipuffer wiederververwenden. / Reuse OE dust cover and bump rubber.
5. Auf korrekten Sitz des Sprenglings achten. / Check for correct seating of c-ring.
6. Dämpferbefestigung erst endgültig festziehen wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht. / Finally tighten shock absorber mount when the car is standing on the ground.

