

Einbauanweisung Audi TT (8N) (2WD + 4WD; nicht für TT 3.2) HR01-X144A03

Sportfahrwerk 40438-2 (nicht für TT 3.2)

Warnung: Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Achtung: Nach dem Umbau sind Spur, Sturz und die Scheinwerfereinstellung gemäß Werkstattangaben zu kontrollieren bzw. einzustellen.

Hinweis: Einbauanweisungen ersetzen nicht das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen und Fehlerquellen.

Vorderachse:

- Der mitgelieferte **Anschlagpuffer** muss verwendet werden.

Hinterachse:

- Dämpfer zunächst oben einbauen und in späterer Einbaulage mit Drehmoment anziehen.

Warnung: Dieses Fahrwerk darf nicht für den TT 3.2 quattro (6-Zylinder) verwendet werden!

Installation instructions Audi TT (8N) (2WD + 4WD; not for TT 3.2) HR01-X144A03

Sport suspension 40438-2 (not for TT 3.2)

Warning: Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Attention: After installation wheel alignment and brake-power regulator have to be checked and adjusted to the factory specifications if necessary. Headlights also have to be checked and adjusted if necessary.

Note: Installation instructions do not replace the vehicle manufacturer's handbook; they do not claim to cover complete fitment and/or to regard every possible tolerance or source of error.

Front axle:

- Use the **bump rubber** included in the kit.

Rear axle:

- Install shock absorber in top mount first and tighten in later level position.

Warning: Do NOT use this suspension for the TT 3.2 quattro 6-cylinder model!