

Einbauanweisung / Installation Instructions VW Golf V/VI, VII - HR01-X153A01

Pendelstützen PS28851VAA01

Warnung: Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Hinweis: Für den Einbau sind Fachwissen und Spezialwerkzeuge erforderlich, daher ist der Umbau in einer Spezialwerkstatt durchzuführen. Die Montage der Dämpfer im Fahrzeug erfolgt entsprechend den Unterlagen des Fahrzeugherstellers. Dort sind auch die Anzugsmomente zu entnehmen. Bitte bewahren Sie diese Einbauanweisung bei den Fahrzeugunterlagen auf und geben sie bei Verkauf des Fahrzeugs/Fahrwerks weiter.

Hinweis: Um eine größere Federlänge zu ermöglichen ist der Pendelstützenhalter nach unten versetzt. Deshalb muß die Original Pendelstütze durch eine kürzere Pendelstütze ersetzt werden.

- Erforderlichenfalls mitgelieferte Scheibe unten zwischen Pendelstütze und Stabilisator verbauen, Bild 1



1

Sway bar links PS28851VAA01

Warning: Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Note: Installation requires technical knowledge, skills and special tools, therefore it should be done by a suspension specialist. For fitment of the shock absorbers into the car refer to the vehicle manufacturer's handbook and use the stipulated tightening torques. Please keep these fitting instructions with your vehicle documents and forward them when selling your car/suspension.

Note: To enable longer springs the sway bar link bracket is attached lower than on the OE strut. Therefore the OE sway bar link must be replaced by a shorter one.

- If required install co-packed washer between sway bar link and sway bar at the lower end, pic. 1.