



Szerelési útmutató - helyes szíj feszítő beállítás

Gyártó: Dacia, Nissan, Renault

Modellek:

Motorok: 1.4, 1.6-16V

Leírás:

A vezérlés csere elvégzésének alapvető lépései:

1. Készítse elő a megfelelő célszerszám készletet. Engedje le és megfelelően távolítsa el a régi hűtőfolyadékot.
2. Tisztítsa le a motorblokkot a régi tömítés-maradványoktól. Győződjön meg róla, hogy a menetek épek, a zsákfuratok tiszták és nem okoznak problémát a vízpumpa rögzítő csavarok meghúzása során. A hűtőrendszer elemeinek cserélése során a vízkört mindig át kell öblíteni, hogy tiszta legyen. A rendszerben maradó rozsdá, vízkő és egyéb szennyeződés károsítja a vízpumpa tömítését!
3. Kis mértékben és csak szükség esetén alkalmazzon tömítőpasztát a motor karcos és egyenetlen felületein. A tömítőpaszta víztérbe való bejutása károsíthatja a vízpumpa tömítését, amely szivárgáshoz vezet.
4. Szerelje be az új vízpumpát. Először kézzel, majd keresztsorrendben, az előírt nyomatékot alkalmazva, húzza meg a csavarokat. (M6 = 11 Nm, M8 = 22 Nm)
(Figyelem! A szíj feszítő görgő illesztése előtt győződjön meg róla, hogy a pozícionáló tartó tőcsavar a gyártói előírásoknak megfelelően 7 Nm nyomatékkal rögzített. A nem megfelelő rögzítés a motor meghibásodásához vezethet.)
5. Helyezze fel az új szíj feszítő görgőt és győződjön meg, hogy a pozícionáló fül megfelelően illeszkedik a vízpumpa felületén kialakított kimetszésbe. Kézzel húzza meg a rögzítő csavart.
6. Szerelje fel a szíj vezető görgőt és az alátétet. Húzza meg a rögzítő csavart 50 Nm nyomatékkal.
7. Ellenőrizze, hogy a főtengely vég és a főtengely bordáskerék egymással illeszkedő felülete zsírtalanított, és a főtengely ékpálya felfelé (12 óra irányban) áll.
8. Ellenőrizze, hogy a szíj feszítő görgő állító alaplap 8 óra állásban áll, és helyezze fel a vezérműszíjat a gyártói utasításoknak megfelelően.
9. Állítsa a szíj feszítő görgő alaplapját az óramutató járásával megegyező irányba a gyártói utasításoknak megfelelően. A szíj feszítő görgő rögzítő csavarjának végső meghúzási nyomatéka 27 Nm.
10. Szerelje vissza a közttes alkatrészeket a leszereléssel ellentétes sorrendben. Szerelje fel az új szíjtárcsát, majd rögzítse az előírt nyomatékkal.

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhöz érvényes:

10199268