



## **INFORME TECNICO 50. CODING DIRECCIONES ELECTRICAS GRUPO VAG** **DERVW6007 - DERVW6009 - DERVW6010**

ANTES DE DESMONTAR UNA DIRECCION ELECTRICA DE GRUPO VAG, SEA EL MODELO QUE SEA, ES NECESARIO EXTRAER EL CODING DE LA DIRECCION. ES UN CODIGO COMPUESTO DE 8,12 O 14 DIGITOS. UNA VEZ ANOTADO EL CODING, DESMONTAR CREMALLERA PARA INSTALAR LA NUEVA.

SI POR ALGUN MOTIVO, NO SE HA ANOTADO EL CODING, A CONTINUACION, LES DAMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE CODING QUE EXISTEN PARA NUESTRAS REFERENCIAS DERVW6007, DERVW6009 Y DERVW6010.

1- ENTRAR CON DIAGNOSIS POR CANAL 44 DIRECCION

2- CODIGOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR CAMBIOS:

- \* 19249 - CODIGO DE SEG PARA PODER CAMBIAR EL CODING
- \* 28183 - CODIGO DE SEG PARA PROGRAMAR EL ANGULO DE GIRO (SENSOR G85)
- \* 44595 - CODIGO EXTRA QUE PUEDE PEDIR ALGUN MODELO PERO NO ES LO NORMAL

3- DISTINTOS TIPOS DE CODING (SOLO PARA DERVW6007, DERVW6009 Y DERVW6010)

- \* 01000010004000
- \* 01000011004001
- \* 01000010005000
- \* 01000010005001
- \* 01000010005010
- \* 01000010004010

CUALQUIER DUDA, PUEDE RELLENAR NUESTRO FORMULARIO DE ASISTENCIA TECNICA DE NUESTRA WEB Y CONTACTARAN CON USTED RAPIDAMENTE.

*INDECO, SIEMPRE LA EXCELENCIA, SIEMPRE SOLUCIONES*