

Instrucción de montaje de cables autorregulables sin precinto *Installation instruction of no seal autoadjust cables*



Cable mostrando la goma
como se suministra

*Cable showing its rubber
as it is supplied*

1.º PASO / 1st STEP

Retirar el guardapolvo hacia atrás para que pueda quedar libre la goma que se introduce en el tubo de chasis

Remove the dust rubber back in order to free the rubber that is inserted in the chassis tube

2º PASO / 2nd STEP

Introducir el cable en el tubo del chasis como se muestra en la imagen

Insert the cable in the chassis tube as shown in the picture



3.º PASO / 3rd STEP

Volver a poner la goma en la posición inicial para que cubra el tubo del chasis

Replace the rubber back to the initial position in order to cover the chassis tube



IMPORTANTE / IMPORTANT

IMAGEN DEL FALLO PRODUCIDO
POR NO SEGUIR LOS PASOS DE MONTAJE.

*PICTURE OF THE FAILURE PRODUCED
BY NOT FOLLOWING THE STEPS OF INSTALLATION.*

