



Dosiermodul, Harnstoffeinspritzung PTA518-1013

Technischer Hinweis zur Montage

Bei allen Arbeiten am Harnstoffeinspritzsystem gilt es die Reparaturvorschriften, technischen Produktinformationen und Sauberkeitsregeln des Fahrzeugherstellers zu beachten.

Prüfen Sie im Vorfeld das AdBlue®-Reduktionsmittel auf Verunreinigungen und Qualität sowie den Reduktionsmitteldruck des Fördermoduls, Harnstoffeinspritzung.

Für den Austausch des Dosiermoduls, Harnstoffeinspritzung gehen Sie wie folgt vor:

Ausbau:

- Fahrzeugbatterie abklemmen.
- Elektrische Steckverbindung zu Dosiermodul, Harnstoffeinspritzung trennen.
- Harnstoffzulaufleitung entleeren.
- Harnstoffinjektorschelle lösen, Dosiermodul abnehmen.

Einbau:

- Dichtflächen überprüfen, vor eventuellen Verschmutzungen befreien.
- Neues Dosiermodul einbauen, dabei auf den korrekten Sitz der Metalldichtscheibe (i.d. Regel vormontiert) sowie der Einbauposition des Moduls achten.

Metalldichtscheibe



- Harnstoffeinspritzsystem komplettieren, Fahrzeugbatterie anklemmen.
- Kennwertadaption mit Fahrzeugdiagnosetester durchführen.

Im Gewährleistungsfall muss ein Nachweis der Kennwertadaption und ein Fehlerspeicherprotokoll angehängt werden.