



350203062160


BCF216

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fiat Sedici; Suzuki Swift III, SX-4



- IT** Il filtro è posizionato all'interno dell'auto
- EN** Filter is placed inside the car
- PL** Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- DE** Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- FR** Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- IT** Aprire il vano portaoggetti, i filtri sono ubicati dietro la parete posteriore del vano
- EN** Open compartment, the filter is placed behind the back wall of compartment
- PL** Otworzyć schowek, filtr znajduje się za tylną ścianką schowka
- DE** Das Versteck öffnen, der Filter befindet sich hinter der Hinterwand des Versteckes
- FR** Ouvrir le coffre, le filtre se trouve derrière la paroi arrière du coffre



- IT** Aprire la camera filtrante
- EN** Open the filter chamber
- PL** Otworzyć komorę filtra
- DE** Die Filterkammer öffnen
- FR** Ouvrir la boîte du filtre



- IT** Rimuovere con delicatezza il vecchio filtro, posizionare il nuovo filtro ed eseguire all'incontrario e in ordine inverso tutte le operazioni descritte in precedenza
- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- FR** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse