



Montage sur: BMW SERIE 6 (E63, E64)



Les filtres d'habitacles sont au nombre de 2 situés sous le capot moteur devant la baie de pare-brise (1). Ouvrir le capot moteur.



Dévisser d'un quart de tour l'écrou plastique (2) puis basculer l'agrafe métallique (3). Il n'est pas nécessaire de débrancher l'indicateur de colmatage situé de ce côté (4).



Retourner le boîtier et remplacer l'élément filtrant usagé, il y a un détrompeur sur le filtre et sur le boîtier filtrant afin de ne pas se tromper dans le sens du montage (5).



Répéter la même opération de l'autre côté. Une fois les 2 filtres remplacés, le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes