


## INTERCAMBIABILITÀ MOTORINI D'AVVIAMENTO INFORMAZIONI TECNICHE




### INFORMAZIONI GENERALI

Intercambiabilità fra motorini con differenze di fabbricante e numero denti pignone d'innesto.

X= distanza fra le estremità della bussola di centraggio e del dente ( $\pm 0,2\text{mm}$ ).

Motorini con pignoni di differente numero dei denti sono INTERCAMBIABILI se lo spessore del dente e la quota X sono coincidenti.



## STARTERS INTERCHANGEABILITY INFORMATION




### GENERAL INFORMATION



Interchangeability for starters of different manufacturer and drive teeth number.

X= distance between the ends, centering bush and drive tooth ( $\pm 0,2\text{mm}$ ).

Starters with different number of teeth drive are INTERCHANGEABLE if tooth thickness and X size are the same.



## INTERCHANGEABILITÉ DÉMARREURS INFORMATIONS TECHNIQUES




### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Interchangeabilité parmi les démarreurs avec fabricants et nombre de dents de pignon différents.

X = distance entre les extrémités de la douille de centrage et la dent ( $\pm 0,2$  mm).

Les démarreurs avec des pignons de dents différentes sont INTERCHANGEABLES si l'épaisseur de la dent et la dimension X coïncident.



# INTERCAMBIABILIDAD MOTORES DE ARRANQUE INFORMACIONES TÉCNICAS



## INFORMACIÓN GENERAL


Intercambiabilidad entre motores de fabricantes diferentes y número de dientes del piñón.

X = distancia entre el punto soporte del motor y la punta del diente del piñón ( $\pm 0,2\text{mm}$ ).

Motores con piñones con número diferente de dientes son INTERCAMBIABLES si las medidas del diente y de la cuota X son iguales.



## AUSTAUSCHBARKEIT ZWISCHEN MOTOREN TECHNISCHE INFORMATIONEN




### ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Austauschbarkeit zwischen Anlassern unterschiedlicher Hersteller und Zähnezahl am Starterritzel:

Das Maß X, siehe Abbildung, zwischen der Zentrierbuchse und dem Starterritzel messen.

Die Anlasser sind austauschbar, wenn sich trotz unterschiedlicher Zähnezahl das Maß X



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ СТАРТЕРОВ



### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взаимозаменяемость стартеров от разных производителей и с разным количеством зубьев ведущей шестерни.

X = расстояние между концами центровочной втулки и зубом ( $\pm 0,2$  мм).

Стarterы с шестернями с разным числом зубьев **ВЗАМЕНЯЕМЫ**, если толщина зуба и размер X совпадают.

