


**B.T. 41**



## **INFORMATION IMPORTANTE**



**Alternateur livré sans ventilateur ni poulie.**

**Récupérez ceux ci sur l'alternateur d'origine et vérifiez l'alignement de la courroie.**