

B.T. 43



INFORMATION IMPORTANTE



Cet alternateur est piloté par un protocole 'intelligent'.

Il délivre une tension comprise entre 10.6V et 16V en fonction des paramètres du véhicule (charge de la batterie, consommateurs électriques, température, etc.)

Le changement d'alternateur doit être suivi d'une réinitialisation du calculateur de gestion moteur.