




**Montage sur:  
MITSUBISHI LANCER VII  
(Type CS) Av. AC**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants et presser sur ces flancs afin de dégager les arrêtoirs (voir flèches), basculer celle-ci ensuite vers le bas.



Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant le fermoir vers le bas et le retirer (2).



Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes**