



Robusto, manejable, ahorra espacio. Con espacio para todas las llaves de desmontaje, este estuche ayuda a mantener el taller arreglado y ordenado.

LSK 01-9

(LS 6, LS 6/1, LS 6/2, LS 7, LS 7/2, LS 7/3, LS 8, LS 9, LS 11) Estuche con las llaves incluidas para el desmontaje

Llaves de desmontaje MANN-FILTER

Para un rápido y sencillo cambio de filtro.

	Llave de desmontaje	para	Diámetro
	LS 6/1	Bote de 14 planos	66 mm Ø
	LS 6	Estriado en el bote	68 mm Ø
	LS 6/2	Bote de 14 planos	68 mm Ø
	LS 7	Bote de 14 planos	76 mm Ø
	LS 7/2	Estriado en el bote	76 mm Ø
	LS 7/3	Bote de 15 planos	76 mm Ø
	LS 8	Estriado en el bote	88 mm Ø
	LS 9	Estriado	94 mm Ø
	LS 11	Corpo poli-gonale a 15 lati	108 mm Ø
	LS 7/4	Sistema PreLine (cuenco)	

LS-Set 9

(LS 6, LS 6/1, LS 6/2, LS 7, LS 7/2, LS 7/3, LS 8, LS 9, LS 11) Kit de llaves de desmontaje