



DE

## Türfeststeller

## **Problem**

Der Türgriff im Innenraum hat keine Kraft, funktioniert nicht richtig und wackelt beim Betätigen oder geht nicht in die Ruhestellung zurück. Aus dem Türraum ist außerdem ein klapperndes Geräusch zu hören.

## Ursache

Der Türfeststeller befindet sich innen am Türblech.

Da es sich um ein häufig benutztes Bauteil handelt, das bei jeder Türöffnung betätigt und gebeugt wird, ermüdet mit der Zeit die Plastikhalterung für die Feder. Wenn sie schließlich bricht, treten die oben erwähnten Symptome auf.

## Lösung

Türinnenverkleidung auf der betroffenen Seite entfernen. Die drei Schrauben T20, mit denen das Bauteil am Türblech befestigt ist, lösen und Bauteil prüfen. Bauteil durch febi Teile Nr. 193068 oder 193076 ersetzen. Funktion des Türgriffs prüfen, anschließend Innentürverkleidung wieder anbringen. Der Türinnengriff ist danach wieder voll funktionsfähig.

schnical data can be subject to o

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com