

ES

Electroventilador

Motor axial responsable de forzar una corriente de aire a través del condensador y/o radiador

GUÍA DE SUSTITUCIÓN	
Pasos a seguir	Descripción
1.- Desmontar electro	
2.- Montar nuevo electro	Atención con la polaridad de los cables
	Verificar :
3.- Verificación final	▪ Conexión y desconexión de electro ▪ Velocidades de giro ▪ Sentido de giro

PT

Electroventilador

Motor axial responsável por forçar uma corrente de ar através do condensador e/ou radiador

GUIA DE SUBSTITUIÇÃO

Passos a seguir	Descrição
1.- Desmontar electro-ventilador	
2.- Montar novo electro-ventilador	Atenção à polaridade dos cabos
	Verificar :
3.- Verificação final	▪ Conexão e desconexão do electro-ventilador ▪ Velocidades de rotação ▪ Sentido de rotação