



INFORMATION IMPORTANTE



Cet alternateur est piloté par un protocole 'intelligent'.

Il délivre une tension comprise entre 10.6V et 16V en fonction des paramètres du véhicule (charge de la batterie, consommateurs électriques, température, etc.)

Après remplacement, connecter un outil de diagnostic et effacer les défauts liés au circuit de charge.

Se référer aux données constructeurs pour les spécificités