

System DR-ABE

Achsanlagefläche Felge/
Bearing surface wheel rim

Aussenfase/
Outer bezel

Dicke der Spurverbreiterung/
Thickness of the wheel spacer

Mittenzentrierung für Felge/
Center alignment for
wheel rim



System DR-ABE

Die Spurverbreiterung wird mittels längerer Radschrauben zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt.

System DR-ABE

The spacer is fitted between the wheel and the hub with longer wheel-screws.

Alles zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!
All necessary parts for mounting the spacers are included in the delivery!