



Information du produit

Robert Bosch

0445120273

Besoin des outils spéciaux? Oui

Extracteur à inertie pour démontage des injecteurs.

Information spécifique du produit

Programmer Non

Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non

Réglage sur moteur_1 Oui

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	4 Nm + 75° (D'abord injecteur, ENSUITE le tuyaux de pre
vis de serrage du tube haute pression	50 Nm
Connexions tubes hautes pression	20 Nm
bouchons des calbuteurs	36 Nm
connexion électrique de l'injecteur	1,5 Nm
bouchon de couvercle de soupape	24 Nm

Instructions de montage

- remplacer le joint étanchéité
- remplacer les tuyaux sous pression
- jeu de soupape ajuster

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.