




I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Aprire portella chiusura filtro abitacolo. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Open the gate of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filter with the new filter .
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Ouvrir le clapet de fermeture du filtre habitacle. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Abra la portezuela de cierre del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Klappe Innenraumfilterkasten öffnen. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.