




Filtre d'habitacle - mode d'emploi
Filtro de habitáculo - instrucción de montaje
Innenraumfilter - Einbauanleitung
Cabin air filter - fitting instructions

780365

BMW SERIE 5 (F10/11/18)(2010 >), SERIE 5 GT (F07)(2009 >), SERIE 6 (F12/13/F06GC)(2011 >), SERIE 7 (F01/02/03/04/)(2008 >)



PROCÉDURES DE MONTAGE



(1) Démontez le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacez l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION



(1) Desmonte el panel de cierre del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.
N.B. Se aconseja sustituir el filtro cada 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG



(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.
N.B. Es empfiehlt sich, den Filter alle 10.000 Km zu ersetzen

MOUNTING PROCEDURES



(1) Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filters with the new filters.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

TECHNIK'A

14/16 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Tel +33 (0)4 73 420 420 - Fax +33 (0)4 73 246 731

www.technik.fr