




460 818-54 / 12.24



MONTAGEANLEITUNG
FERNSCHEINWERFER
INSTALLATION INSTRUCTION
SPOTLIGHT
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
FARO DE CARRETERA

Produkthaftung Product Liability Responsabilidad por productos defectuosos

DE

PRODUKTHAFTUNG

- Es sind die nationalen Aufbau-, Einbau- und Betriebsvorschriften zu beachten und einzuhalten.
- Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Gerätes alle beigelegten Anleitungen und Sicherheitshinweise.
- Im Zuge von Produktverbesserung behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.
- Verwenden Sie nur die Originalersatzteile bzw. nur Ersatzteile die von HELLA freigegeben sind.
- Bei Fragen oder Einbauproblemen, wenden Sie sich bitte an den HELLA Kundendienst, den Großhändler oder an Ihre Werkstatt.
- Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite (www.hella.com/techworld)

EN

PRODUCT LIABILITY

- National mounting, fitting and operating regulations must be heeded and kept.
- Please read all the instructions and safety notes included before using the device.
- We reserve the right to make technical and optical modifications within the course of product improvement.
- Only use original spare parts or spare parts approved by HELLA.
- If you have any questions or problems with the installation, please contact HELLA Customer Services, a wholesaler or your garage.
- Further information is available on our website (www.hella.com/techworld)

ES

RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

- Deben observarse y respetarse las normas nacionales de montaje, instalación y funcionamiento.
- Lea todas las instrucciones y notas de seguridad incluidas antes de utilizar el aparato.
- Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y ópticas en el curso de la mejora del producto.
- Utilice exclusivamente piezas de recambio originales o autorizadas por HELLA.
- Si tiene preguntas o problemas con el montaje, dirijase al servicio de atención al cliente de HELLA, a un mayorista o a su taller.
- Encontrará más información en nuestra página web (www.hella.com/techworld)

DE Technische Änderungen vorbehalten

EN Subject to alteration without notice

ES Reservadas modificaciones técnicas

Zeichenerklärung Explanation symbols Aclaración de símbolos



DE Richtig
EN Correct
ES Correcto



DE Falsch
EN Incorrect
ES Erróneo



DE Positionspfeil
EN Location/Position Arrow
ES Flecha de posición



DE Bewegungspfeil
EN Movement Arrow
ES Flecha de movimiento



DE Fernlicht
EN High beam
ES Luz de carretera



DE Achtung
EN Warning
ES Atención



DE Abklemmen
EN Disconnect
ES Desconectar



DE Verbinden
EN Connect
ES Conectar



DE Siehe
EN Look/See
ES Ver





DE Warnung
EN Warning
ES Atención





DE Positionslicht
EN Position light
ES Luz de posición


Lieferumfang
Scope of delivery
Alcance de suministro

1F9 358 228-811




Weiß / Gelb
White / Amber
Blanco / Ambar







schwarz
black
negro



rot
red
rojo











weiß
white
blanco



offroad

gelb / offroad
yellow / offroad
amarillo / offroad






A**87**


rot
red
rojo

31

schwarz
black
negro

58






weiß
white
blanco

58

offroad



gelb / offroad
amber / offroad
ambar / offroad



3A/12V
3A/24V

10A/12V
5A/24V



87




rot
red
rojo

31




schwarz
black
negro

58



weiß
white
blanco




58



offroad



gelb / offroad
amber / offroad
ambar / offroad





DE

Installation Beispiel
ECE

EN

Example of installation
ECE

ES

Ejemplo de instalación
ECE

DE

Installation Beispiel: Wird das gelbe Positionslicht verwendet,
erlischt die ECE-Zulassung des Gerätes.

EN

Example of installation: If the yellow position light is used,
the ECE approval of the device expires.

ES

Ejemplo de instalación: Si se utiliza la luz de posición amarilla,
caduca la homologación CEE del aparato.

DE

Der Betrieb der Leuchte mit Wechselspannung oder getakteter Gleichspannung ist nicht zulässig!

* Die Sicherung ist entsprechend der Leistung des Verbrauchers und dem dazu benötigten Kabelquerschnitt zu berechnen.

EN

Operation of the light using alternating voltage or clocked direct voltage is not permitted!

* Calculate the fuse according to the capacity of the consumer and the cable cross-section required for this!

ES

No es admisible el funcionamiento de las luces con corriente alterna o corriente continua sincronizada!

* El fusible debe calcularse en función de la potencia del consumidor y de la sección de cable necesaria para ello!

DE TECHNISCHE DATEN


Versorgungsspannung:	12/24 Volt
Spannungsbereich:	10 -30 Volt
Leistungsaufnahme:	120W / 5W Positionslicht
Lichtfarbe:	Weiß
Farbe Positionslicht:	Weiß oder Gelb
Betriebstemperatur:	-40°C bis +65°C
Lagerungstemperatur:	-40°C bis +85°C
Schutzklasse:	IP67/ IP69K
Zulassungen/Zertifikate:	ECE R10 /EMC
Gewicht:	1,900g +- 5%

EN TECHNICAL DATA

Supply voltage:	12/24 Volt
Voltage range:	10 -30 volts
Power consumption:	120W / 5W Position Light
Light color:	White
Color position light:	White or Ambar
Operating temperature:	-40°C to +65°C
Storage temperature:	-40°C to +85°C
Protection class:	IP67/ IP69K
Approvals/certificates:	ECE R10 /EMC
Weight:	1,900g +- 5%

ES DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación:	12/24 voltios
Rango de tensión:	10 -30 voltios
Consumo:	120W / 5W Luz de posición
Color de la luz:	Blanco
Posición de colo:	Blanco claro o Ambar
Temperatura de funcionamiento:	-40°C a +65°C
Temperatura de almacenamient:	-40°C a +85°C
Clase de protección:	IP67/ IP69K
Homologaciones/certificados:	ECE R10 /EMC
Peso:	1,900g +- 5%



HELLA Automotive Sales, Inc.

201 Kelly Drive,
Peachtree City, GA 30269

www.hellausa.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
460 818-54 / 12.24