



Głośna praca przy rozruchu

Jeśli objawy ustąpiły po podłączeniu tego urządzenia, potwierdza się, że dwumasowe koło zamachowe jest w dobrym stanie i że przyczyny należy szukać w układzie rozruchowym. Ale jednocześnie należy zrozumieć, że jeśli dodatkowe urządzenie rozruchowe nie pomogło, to nie oznacza to, że wszystko jest w porządku z układem rozruchowym.



W każdym przypadku, jeśli hałas pojawia się podczas uruchamiania silnika, zalecamy sprawdzenie elementów układu rozruchowego: akumulatora, rozrusznika, przewodów.

Jeśli po przeprowadzeniu tej kontroli masz wątpliwość do stanu dwumasowego koła zamachowego, zalecamy przeprowadzenie jego oględzin, a także zmierzenie jego luzów za pomocą specjalnego narzędzia LuK nr art. 400 0080 10 (foto 2).

Więcej informacji na temat odgłosów podczas uruchamiania i pracy silnika można znaleźć w informacji serwisowej LuK 0069.



Należy przestrzegać zaleceń i specyfikacji producenta pojazdu.