SCHAEFFLER

LuK GearBOX, codice: 462 0211 10

Trasmissioni

- **Produttore:** Ford
- **Tipo:** MT82
- **Versione:** cambio manuale a 6 velocità

Applicazioni

- **Veicolo:** Ford: Transit, Ranger
  Mazda: BT-50
- **Circolante:** circa 770.000 veicoli collegati via K-Type-#

Informazioni

- A causa della diversa applicabilità della trasmissione MT82 esistono tre LuK GearBOX (462 0204 10 / 462 0211 10 / 462 0331 10).
- Il codice corretto è determinato dalla data di costruzione della trasmissione. In questo caso il period di produzione del cambio è dal 08/2007 in poi.
- Questo set contiene i cuscinetti a sfera con inclusi i manicotti (vedi No.7 e 8) per la piastre di supporto. Manicotti e cuscinetti saranno sostituiti, il che significa un vantaggio di costo rispetto alla versione OE (piastre di support + cuscinetto).
- Sono disponibili istruzioni di riparazione specifiche su REPEXPERT.
- E' disponibile uno speciale attrezzo di montaggio e smontaggio (400 0579 10).

Contenuto scatola

No.	Descrizione	Posizione montaggio	Componente	Dimensioni (mm)
1	Cuscinetto principale primario	Lato motore	Cuscinetto a sfera	35.00 x 80.00 x 23.00
2	Cuscinetto secondario di supporto*	Lato motore	Cuscinetto a rulli	23.00 x 38.00 x 19.80
3	Cuscinetto di supporto con albero di uscita dell'anello interno*	Lato motore	Cuscinetto a rulli	21.00 x 40.00 x 20.35
4	Cuscinetto principale del contralbero	Lato motore	Cuscinetto a sfera	35.00 x 72.00 x 17.00
5	Cuscinetto principale secondario	Lato cambio	Cuscinetto a sfera	40.00 x 90.00 x 23.00
6	Cuscinetto principale del contralbero	Lato cambio	Cuscinetto a rulli	27.00 x 44.00 x 23.20
7	Cuscinetto secondario del contralbero		Cuscinetto a rulli	50.00 x 74.00 x 17.50
8	Cuscinetto secondario di supporto*		Cuscinetto a rulli	57.00 x 77.00 x 17.50
9	Anello tenuta ingresso albero	Lato motore	Anello tenuta albero	
10	Anello tenuta uscita albero	Lato cambio	Anello tenuta albero	
11	Anello tenuta albero selettore		Anello tenuta albero	
12	Anello tenuta scatola frizione		Coperchio	
13	Fermi dell'asta del cambio		Fermi	
14	Fermo dell'asta del cambio		Fermo	
15	Cursori	Leve selettrici		

* Uso opzionale

Version: 1.112019

INTERNAL