








- D** Elektroanlage für Anhängervorrichtung Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung
- CZ** Elektrické zařizení pro tažné zařizení Montážní a provozní návod
- DK** Elsæt til anhængertræk Montage- og driftsvejledning
- E** Instalación eléctrica para el dispositivo de remolque Instrucciones de montaje y de servicio
- F** Installation électrique pour dispositif d'attelage Notice de montage et d'utilisation
- FIN** Vetolaitteen sähköjärjestelmä Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** Electrical system for trailer hitch Installation and Operating Instructions
- GR** Ηλεκτρικό σύστημα για διάταξη ρυμούλκησης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- HU** Elektromos felszerelés a vonószerkezet Beszerelési utasítás
- I** Impianto elettrico per gancio di traino Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** Elektrisk anlegg for tilhengerfeste Monterings- og bruksanvisning
- NL** Elektrische installaties voor aanhanger Montage- en gebruikshandleiding
- PL** Instalacja elektryczna do haka holowniczego Instrukcja montażu i eksploatacji
- RUS** Электрооборудование для фаркопа Инструкция по монтажу и эксплуатации
- S** Elsystem för dragkrok Monterings- och bruksanvisning




345 084 300 113




Kia Rio 5 door, 09/2011 – 12/2016
Kia Rio 3 door, 03/2012 – 12/2016





















| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| D | Steckdosenbelegung | CZ | Obsazení zásuvky | DK | Koblingskema |
| E | Esquema de tomas de enchufe | F | Affectation des prises électriques | FIN | Pistorasian navat |
| GB | Pin assignment | GR | Αντιστοιχία πρίζας | HU | Csatlakozódugó leosztása |
| I | Schema dei collegamenti della presa | N | Kontaktksjema | NL | Contactdoosbezetting |
| PL | Rozkład pinów | RUS | Разводка розеток | S | Stickdosschema |














ISO 11446

| | | D | CZ | DK | E | F | GB | GR | HU | I | N | NL | PL | RUS | S |
|--|------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------|
| | Leistung / Power | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 (L) | schwarz/weiß | černobílá | sort/hvid | negro/blanco | noir/blanc | black/white | μαύρο/λευκό | fekete/fehér | nero/bianco | svart/hvit | zwart/wit | czarno/biały | черный/белый | svart/vit |
| | 2 (54g) | weiß | bílá | hvid | bianco | blanc | white | λευκό | fehér | bianco | hvit | wit | biały | белый | vit |
| | 3 (31) | braun | hnědá | brun | marrón | marron | brown | καφέ | barna | marrone | brun | bruin | brązowo | коричневый | Brun |
| | 4 (R) | schwarz/grün | černo/zelená | sort/grøn | negro/verde | noir/vert | black/green | μαύρο/πράσινο | fekete/zöld | nero/verde | svart/grønn | zwart/groen | czarno/zielony | черный/зеленый | svart/grøn |
| | 5 (58R) | grau/rot | šedo/červená | grå/rød | gris/rojo | gris/rouge | gray/red | γκρι/κόκκινο | szürke/piros | grigio/rosso | grå/rød | grijs/rood | szaro/czerwony | серый/красный | grå/svart |
| | 6 (54) | schwarz/rot | černo/červená | sort/rød | negro/rojo | noir/rouge | black/red | μαύρο/κόκκινο | fekete/piros | nero/rosso | svart/rød | zwart/rood | czarno/czerwony | черный/красный | svart/rød |
| | 7 (58L) | grau/schwarz | šedočerná | grå/sort | gris/negro | gris/noir | gray/black | γκρι/μαύρο | szürke/kete | grigio/nero | grå/svart | grijs/zwart | szaro/czarno | серый/черный | grå/svart |
| | 8 | grün | zelená | grøn | verde | vert | Green | πράσινο | zöld | verde | grønn | groen | zielony | зеленый | grøn |
| | 9 (+30) | rot | červená | rød | rojo | rouge | red | κόκκινο | piros | rosso | rød | rood | czerwony | красный | röd |
| | 10 (+15) | | | | | | | | | | | | | | -- |
| | 11 (31) | | | | | | | | | | | | | | -- |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | -- |
| | 13 (31) | braun | hnědá | brun | marrón | marron | brown | καφέ | barna | marrone | brun | bruin | brązowo | коричневый | brun |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | dark | light | bk | wh | bn | gn | gy | rd | ye | bu | or | pu | pi |
|------------|---------|----------|---------|-----------|------------|---------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| D | dunkel | hell | schwarz | weiß | braun | grün | grau | rot | gelb | blau | orange | violett | rosa |
| CZ | tmavý | bystrý | černo | bílá | hnědá | zelená | šedo | červená | žlutá | modrý | oranžový | fialový | růžová |
| DK | mørk | lyse | sort | hvid | brun | grøn | grå | rød | gul | blå | orange | violet | rosa |
| E | oscuro | claro | negro | blanco | marrón | verde | gris | rojo | amarillo | azul | anaranja-do | violeta | rosa |
| F | foncé | clair | noir | blanc | marron | vert | gris | rouge | jaune | bleu | orange | violet | rose |
| FIN | tumma | kirkas | musta | valkoinen | ruskea | vihreä | harmaa | punainen | keltainen | sininen | oranssi | violetti | rosa |
| GB | dark | light | black | white | brown | green | grey | red | yellow | blue | orange | purple | pink |
| GR | σκούρο | φωτεινό | μαύρο | λευκό | καφέ | πράσινο | γκρι | κόκκινο | κίτρινο | μπλε | πορτοκαλί | Μωβ | ροζ |
| H | sötét | fényes | fekete | fehér | barna | zöld | szürke | piros | sárga | kék | narancssárga | ibolyakék | rózsaszín |
| I | scuro | luminoso | nero | bianco | marrone | verde | grigio | rosso | giallo | blu | arancione | viola | rosa |
| N | mørk | lyse | svart | hvit | brun | grønn | grå | rød | gul | blå | oransje | fiolett | rosa |
| NL | donkere | heldere | zwart | wit | bruin | groen | grijs | rood | geel | blauw | oranje | violet | rosé |
| PL | ciemny | jasno | czarno | biały | brazowo | zielony | szaro | czerny | żółty | niebieski | pomarańczowe | fioletowe | różowa |
| RUS | темно | светло | черный | белый | коричневый | зеленый | серый | красный | желтый | голубой | оранжевый | пурпурный | розовый |
| S | mörk | ljus | svart | vit | brun | grön | grå | röd | gul | blå | orange | violett | rosa |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Blinker links | Blinker rechts | Schalter Nebelschlussleuchte | Nebelschlussleuchte abgeschaltet | Standlicht Links und Rechts | Stoplicht | Rückfahrleuchte | Ladeleitung eingeschalteter Zündung | Dauerplus Leitung | Masseanschluss | Anhänger | Schalter im Fahrzeug | Fahrzeughintenhinten | Achtung! Hohe Temperatur | Steuergerät Anhangerrichtung |
| CZ | Levé smerové světlo | Pravé smerové světlo | Spínač zadních mlhových světel | Zadní mlhová světla vypnuta | Levé a pravé parkovací světlo | Brzdová světla | Světlo zpátečky | Nabíjecí kabel (aktivní při zapnutíem zapalování) | Kladný kabel permanentně připojen | Uzemnění | Přívěs | Spínač ve vozidle | Koncová světla | Pozor! Vysoká teplota | Ridiči jednotka tažného zařízení |
| DK | Blinker venstre | Blinker højre | Tågebelygning | Tågebelygning deaktiveret | Venstre og højre parkeringslys | Stoplys | Baklygte | Ladeledning (aktiv når tændingen er slået til) | Konstant plus ledning | Stel forbindelse | Anhænger | Kontakt i køretøj | Køretøj baglygter | OBS! Høj temperatur | Styretheda tilhængeranordning |
| E | Indicador de dirección izquierda | Indicador de dirección derecha | Interruptor Luz trasera antiniebla | Luz trasera antiniebla apagada | Luz de posición izquierda y derecha | Luz de freno | Faro de marcha atrás | Cable de carga (activo con encendido conectado) | Cable de positivo continuo | Conexión a masa | Remolque | Interruptor en el vehículo | Luces de vehículo atrás | ¡Atención! Alta temperatura | Equipo de control Dispositivo de remolque |
| F | Clignotant Gauche | Clignotant droit | Interrupteur Feu arrière brouillard | Arrière Feu arrière brouillard | Feux de position Gauche et droit | Feu de stop | Phare de recul | Câble de charge (actif à l'allumage connecté) | Câble positif permanent | Connexion de masse | Remorque | Interrupteur dans le véhicule | Feux arrière véhicule | Attention! Température élevée! | Boîtier électronique Dispositif de remorque |
| FIN | Vilkku vasemmalle | Vilkku oikealle | Kytin sumuvalo | Sumuvalo pois päältä | Seisontavalo vasen ja oikea | Jarruvalo | Peruutusvalo | Latausjohto (aktiivinen sytytyksen ollessa päällä) | Jatkuva plus-johto | Maadoitusliitäntä | Perävaunu | Kytin ajoneuvossa | Ajoneuvovalot, taka | Huomio! Korkea lämpötila | Perävaunun ohjauslaitte |
| GB | left-hand indicator | right-hand indicator | rear fog lamp switch | rear fog lamp switched off | parking light left and right | brake lights | reversing lights | charging cable (active with ignition switched on) | permanent positive cable | ground connection | trailer | switch in vehicle | rear vehicle lights | Warning! high temperature | control module trailer tow-bar |
| GR | Φαλς αριστερά | Φαλς δεξιά | Διακόπτης πίσω φώτος ομίχλης | Διακόπτης πίσω φώτος ομίχλης απενεργ. | Φώτα θέσης αριστερά/δεξιά | Φως στάπ | Προβολέας οπισθεν | Αγωγός φόρτισης (ενεργός με ανάφλεξη) | Αγωγός συνεχούς θετικού | Σύνδεση γείωσης | Ρυμουλκού μένο | Διακόπτης στο όχημα | Πίσω φώτα οχήματος | Προσοχή! Υψηλή θερμοκρασία | Μονάδα ελέγχου διεύθυνσης ρυμουλκησης |
| HU | villogó balra | villogó jobbra | hátsó ködlámpa kapcsoló | hátsó ködlámpa kikapcsolva | állíthelyzetű baloldali és jobboldali lámpák | Féklámpa | tolató fényoszlop | töltővezeték (a gyújtás bekapcsolat állapotában aktív) | állandó pozitív vezeték | test-csatlakozó | utántúló | kapcsoló a járműben | jármű hátsó világítások | Figyelem! Magas hőmérséklet | vezérlő egység a vontató készlet |
| I | Lampeggiat ore di sinistra | Lampeggiat ore di destra | Interruttore fari fendinebbia | Fari fendinebbia spenti | Luce di posizione di sinistra e di destra | Luce dello stop | Proiettore retromarcia | Cavo di carico (attivo ad accensione attivata) | Linea maggiore durata | Collegamento massa | Rimorchio | Interruttore sul veicolo | Luci veicolo posteriori | Attenzione! Temperatura elevata | Quadro dei comandi unità rimorchio |
| N | Blinklys venstre | Blinklys høyre | Bryter tåkebaklys | Tåkebaklys slått av | Parkeringslys venstre og høyre | Stoppllys | Ryggelys | Ladekabel (aktiv når tenningen er slått på) | Permanent positiv ledning | Jordtilkobling | Tilhenger | Bryter i kjøretøyet | Kjøretøyllys bak | Obs! Høy temperatur | Styrethet tilhengermekanisme |
| NL | Richtingsaanwijzer links | Richtingsaanwijzer rechts | Schakelaar achtermistlicht | Achtermistlicht uit | Standlicht links en rechts | Stoplicht | Achteruitrijlicht | Laadkabel (actief bij ingeschakelde accensie ontsteking) | Kabel permanent positief | Massa-aansluiting | Aanhangwagen | Schakelaar in het voertuig | Voertuiglichten achteraan | Opgelet! Hoge temperatuur | Regelaar trekhaakinstallatie |
| PL | Kierunkows. lewy | Kierunkows. prawy | Przełącznik tylnego światła przeciwmgi. | Tylnie światło przeciwmgi. wyłączone | Światło postojowe lewe i prawe | Światło stop | Światła cofania | Przew. ład. (aktywny przy włączeniu zaplonie) | Przewód stały plus | Przyłącze masy | Przyczepa | Przełącznik w pojeździe | Światła pojazdu z tyłu | Uwaga! Wysoka temperatura | Urządzenie sterujące urządzeniem holowniczym |
| RUS | Световой сигнал поворота налево | Световой сигнал поворота направо | Выключатель заднего противотуманного фонаря | Задний противотуманный фонарь выключен | Стояночный свет слева и справа | Стоп-сигнал | Фары заднего хода | Провод цепи зарядки (активен при включенном зажигании) | Постоянно положительный кабель | Замыкание на массу | Прицеп | Выключатель в автомобиле | Задние фары | Внимание! Высокая температура | Блок управления прицепа устройства |
| S | Blinkers vänster | Blinkers höger | Brytare dimbakljus | Dimbakljus släckt | Parkeringsljus vänster och höger | Bromsljus | Bakstrålkastare | Laddningsledning (aktiv vid tillägen tändning) | Permanent plus-ledning | Jordanslutning | Släpvagn | Brytare i fordonet | Fordonslampor bak | Observera! Hög temperatur | Styrdon släpvagns anordning |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|
| | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | CZ | Žádná vlhkost | Zkušební LED svítidla | Pravostranné řízení | Žádná vlhkost | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | DK | Ingen fugtighed | LED testlampe | Højrestyret | Ingen fugtighed | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
| | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | E | No hay humedad | Pas d'humidité | F | ei kosteutta | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Seen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| D | Zigarettenanzünder, 12V Steckdose | Fahrzeugkabelfarbe / Test/Programmiergerät | Funktion Kabelfarbe ausmessen / vergleichen | abweichende Kabelfarbe notieren | Funkschlüssel / Chipcard 10m vom Fahrzeug entfernen! | Taster im Fahrzeug vorhanden ja / nein | verbinden | trennen | Signalgeber | beachten / erkennen | Signal Anhänger erkannt |
| CZ | Zapalovač, 12V zásuvka | Test vozidla / programova cí zařizení | Zjistit/porovnat barvu kabelu | Zaznamenaná odlišnou barvu kabelu | Vzdálit se s dálkovým ovládním nebo čipovou kartou 10 m od vozidla | Tlačítko jehnení k dispozici ve vozidle | Spojít | Rozpojit | Upozornění | Prohlédnout /zhodnotit | Rozpoznání signálu přívěsu |
| DK | Cigaret tænder, 12V stikkåse | Køretøj Test/Programmeringsenhed | Funktion kabelfarve ud mål/ sammenlign | Notér afvigende kabelfarve | Trådløs nøgle / Chipcard 10 m væk fra køretøjet! | Finder der en knapp i køretøjet ja / nej | tilslut | adskil | Signalgiver | bemærk / registrere | Signal anhænger registreret |
| E | Encendedor de cigarrillos, enchufe de 12V | Appareil de prueba/programación de vehículo | Función Medir/comparar color de cable | Anotar color de cable diferente | Alejar llave inalámbrica / Chipcard 10m del vehículo! | Existe pulsador en el vehículo sí / no | unir | separar | Emisor de señales | observar / reconocer | Señal remolque detectada |
| F | Prise allume-cigares 12V | Appareil de programmation ation/contrôle du véhicule | Mesurer/comparer couleur de câble de fonction. | Noter différence de couleur câble | Eloigner de 10 m du véhicule la clé de radiocommande | Touche dans le véhicule oui / non | connecter | séparer | Avertisseur | observer / identifier | Signal remorque identifié |
| FIN | Savukkeensytyin, 12V-pistoke | Ajoneuvo-testi/ohjelmointilaitte | Kaapelivärin toimitto, mittaa ja vertaa | Merkitse poikkeava kaapeliväri muistiin | Vie radioaivain / sirukortti 10 m päähan ajoneuvosta | Painike ajoneuvossa kyllä/ei | yhdistä | erota | Merkinantolaitte | huomaa/ tunnista | Perävaunun signaali tunnistettu |
| GB | cigarette lighter, 12V socket | vehicle test/programming equipment | measure / compare function cable colour | note different cable colours | remove remote key / chipcard 10m away from the vehicle | switch available in vehicle yes / no | connect | disconnect | signal transmitter | observe / recognize | trailer signal recognized |
| GR | Ανατρίψας, τριπλή 12V | Συσκευή δοκιμής/πρωτοτύπου οχήματος | Λειτουργία μέτρησης/σύνθεσης/σύγκρισης χρώματος καλωδίου | Επισημάνω αποκλίση χρώματος καλωδίου | Απομακρύνετε το κλειδί της τηλεχειριστηρίου / την κάρτα chip 10 m από το όχημα! | Υπάρχει πλήκτρο στο όχημα ναι/όχι | Συνδέση | Αποσύνδεση | Κωδικοποιητής σήματος | Παρατήρη / αναγνώριση | Αναγνώριση σήματος ρυμουγκού έσου |
| HU | szivagyújtó, 12V-os dugalj | járműteszt/programozó készülék | kábelszín mérési / összehasonlítósi funkció | eltérő kábelszín feljegyzése | A rádiófrekvenciás távirányító kulcsot / chipkártyát a járműtől 10m-re eltávolítani! | Nyomógomb a járműben igen/nem | összekapcsolás | szétválasztás | jeladó | figyelembe venni / felismerni | Utánfutó jel felismerve |
| I | Accendisigari, presa da 12 V | Dispositivo di test/programmazione veicolo | Misurare / confrontare funzione colore cavo | Annotare colore cavo divergente | Allontanare a 10 m dal chipcard la chiave con telecomando o la scheda chip! | Tasto presente nel veicolo sì / no | collegare | scollegare | Indicatore di segnale | rispettare / riconoscere | Segnale rimorchio riconosciuto |
| N | Sigarettenne, 12 V stikkontakt | Kjøretøy test/programmeringsenhed | Måle / sammenlign funksjon kabelfarve | noter avvikende kabelfarve | Radio-nøkkel / Chipcard 10 m unna kjøretøyet! | Knapp finnes i kjøretøyet ja / nei | koble til | koble fra | Signalgiver | overhold / registrer | Signal tilhenger registrert |
| NL | Sigarettenaansteker, 12V stopcontact | Voertuig-test/programmeringsapparaat | Functie kabelkleur uitsmeten / vergelijken | Afwijkende kabelkleur noteren | Draadloze sleutel / Chipcard 10m van het voertuig verwijderen! | Knop in het voertuig aanwezig ja / nee | Verbinden | Onderbreken | Signaalgever | Opmerken / herkennen | Signaal aanhangwagen herkend |
| PL | Zapalniczka, gniazdko 12V | Test pojazdu/luz. program. | Funkcja pomiaru/porównania kolorów kabli | zauważać różniące się kolory | Klucz zdalny/karta chipowa oddlegość pojazdu maks. 10 m! | Przycisk dostępny w pojeździe tak / nie | połączyć | rozłączyć | Nadajnik sygnału | uwzględnić/rozpoznać | Signal przyczeprzozpoznany |
| RUS | Прикуриватель, розетка 12 В | Устройство тестирования / программирования автомобиля | Измерить / сравнить функцию окраски кабеля | Записать отклонение окраски кабеля | Радиоключ / использовать чипкарту на расстоянии 10 м от автомобиля | Контактный щуп в автомобиле да / нет | Соединить | Разделить | Раздатчик сигналов | Следить / заметить | Сигнал прицепа распознан |
| S | Cigaretändare, 12 V uttag | Fordon test/programeringsdon | Funktion kabelfärg mäta upp/jämför | Notera avvikande kabelfärg | Trådlös nyckel/avlägsna chipcard 10 m från fordonet | Knapp finns i fordonet Ja/Nej | Anslut | Frånskilj | Signalgivare | Observera/identifiera | Signal släpvragn identifierad |

D

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Elektroanlage sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Vor Arbeitsbeginn die Einbauanleitung lesen.

Wichtig: Prüfen Sie den Inhalt des Sets, bevor Sie mit der Installation beginnen und melden Sie gegebenenfalls Abweichungen. Beginnen Sie erst mit der Installation, wenn Sie über ein vollständiges Set verfügen.

Die Elektroanlage für Anhängervorrichtung darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht schwere Unfallgefahr!

Westfalia-Automotive haftet nicht für Personen- oder Sachschäden beziehungsweise Verluste, die durch die Installation oder eine fehlerhafte Montage oder Nutzung des Produkts verursacht werden.

Arbeiten an Airbags dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

Achtung – vor Arbeitsbeginn den Fehlerspeicher auslesen, ggf. Ruhestrom-Erhaltungsgerät verwenden, ansonsten können elektronisch gespeicherten Daten verloren gehen. Batterie abklemmen, um Beschädigungen der KFZ- Elektronik zu vermeiden.

Für technische Änderungen, Software updates, die nach Erst- Inbetriebnahme z.B. durch den Fahrzeughersteller durchgeführt werden und zu Fehlfunktionen bei Anhängerbetrieb führen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Leitungen dürfen weder eingeklemmt noch beschädigt sein. Alle Dichtungselemente ordnungsgemäß anbringen.

Bei Anhängerbetrieb wird die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeugs abgeschaltet.

Ein Steckdosenadapter darf nur im Anhängerbetrieb genutzt werden.

- Der Ausfall der Anhängerblinkleuchten wird durch ein akustisches Signal gemeldet.

Die Prüfung der Anhängerfunktionen mit einem Anhänger oder einem Prüfgerät mit Belastungswiderständen durchführen.

Achtung! Es ist sicherzustellen das alle Anforderungen des Fahrzeughersteller zu Änderungen und Nachrüstungen am Fahrzeug und/oder Kühlsystem für den Betrieb mit Anhänger durchgeführt wurden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Änderungen vorbehalten.

CZ

Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.

Veškeré změny příp. přestavby elektrického zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.

Před zahájením práce si prostudujte návod k montáži.

Důležité: Před montáží zkontrolujte obsah soupravy a nahláste případné odlišnosti. S montáží začněte pouze v případě, že máte k dispozici kompletní soupravu.

Elektrické zařízení pro tažné zařízení smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí nehody! Společnost Westfalia-Automotive není zodpovědná za případná zranění, škody na majetku nebo ztráty na zisku, které mohou být způsobeny chybnou montáží nebo nesprávným používáním výrobku.

Práce na airbagů by měl provádět pouze řádně vyškolení pracovníci.

Pozor – před zahájením práce načtěte paměť chyb, popř. použijte zařízení pro udržení klidového proudu, jinak můžete ztratit elektronicky uložená data. Odpojte akumulátorovou baterii, aby nedošlo k poškození elektronické soustavy vozidla.

Neneseme žádnou zodpovědnost za technické změny a aktualizace softwaru provedené po prvním uvedení do provozu (např. výrobcem vozidla), které mohou způsobit nesprávnou funkci přívěsu.

Vodiče nesmí být sevržené ani poškozené. Všechny těsnicí prvky náležitě namontujte.

Při provozu s tažným zařízením se vypne koncové světlo do mlhy na tažném vozidle.

Adaptér zásuvky se smí používat jen při provozu s přívěsem.

- Výpadek směrových světel přívěsu je ohlášen akustickým signálem.

Kontrolu funkcí přívěsu provádějte pomocí přívěsu nebo vhodného kontrolního přístroje se zatěžovacími odpory.

Pozor! Ujistěte se, zda jsou splněny všechny podmínky provozu přívěsu stanovené výrobcem vozidla a zda byly provedeny všechny úpravy a dodatečné vybavení vozidla či chladicího systému.

Německý text tohoto návodu je závazný.

Změny vyhrazeny.

DK

De nationale direktiver for montering af tilbehør skal overholdes.

Enhver ændring eller ombygning på el-anlægget er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen ikke er gældende.

Læs monteringsvejledningen inden påbegyndelse af arbejdet.

Vigtigt: Kontrollér sættets indhold inden du begynder med installationen og meddel i givet fald afvigelser. Begynd først installationen, når du har et komplet sæt.

Elsættet til anhængertrækket må kun monteres af kvalificeret personel. Ved forkert montering er der fare for alvorlige fejlfunktioner!

Westfalia-Automotive overtaget ikke ansvaret for person- eller tingskader henholdsvis for tab, der er forårsaget af en forkert installation, montage eller anvendelse af produktet.

Arbejdet med airbags bør kun udføres af dertil uddannet personale.

Bemærk – udlæs fejlloggen inden påbegyndelse af arbejdet, anvend evt. apparat til opretholdelse af hvilestrøm, ellers kan elektronisk lagrede data gå tabt. Frakobl batteriet for at undgå beskadigelse af personbilens elektronik.

For tekniske ændringer, software-updates, der gennemføres efter den første ibrugtagning, f.eks. af køretøjsproducenten og som medfører fejlfunktioner i anhængerdriften, kan der ikke overtages noget ansvar.

Ledningerne må ikke hverken blive klemt eller beskadiget. Alle tætningselementerne skal anbringes efter forskrifterne.

Ved brug af anhængerens elstik frakobles trækkøretøjets tågebaglygte.

En stikdåseadapter må udelukkende anvendes ved drift med anhænger.

- Hvis anhængerblinklysene er defekte, angives det på denne måde: Der lyder et akustisk signal.

Kontrol af anhængerfunktionerne skal foretages med en anhænger eller et kontrolapparat med belastningsmodstand.

OBS! Kontrollér, at alle køretøjsproducentens krav til ændringer og eftermonteringer på køretøj og/eller kølesystem til brug med anhænger er blevet gennemført.

Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.

Ret til ændringer forbeholdes.

E

Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.

Está prohibido modificar o remodelar la instalación eléctrica. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación. Antes de iniciar la tarea, lea las instrucciones de montaje.

Importante: Verifique el contenido del juego antes de comenzar con la instalación y notifique las diferencias si las hubiera. Comience con la instalación recién cuando disponga de un juego completo.

La instalación eléctrica para el dispositivo de remolque sólo debe montarla personal cualificado. ¡En caso de montaje erróneo existe peligro de accidentes graves!

Westfalia-Automotive no asume ninguna responsabilidad por daños personales o materiales, respectivamente pérdidas, que sean causados por la instalación o por un montaje o uso del producto deficientes.

Trabajo sobre las bolsas de aire sólo debe ser realizada por personal debidamente capacitado.

Atención – antes de iniciar la tarea, leer la memoria de fallos, si es necesario utilizar un dispositivo de mantenimiento de corriente de reposo, de lo contrario podría perder los datos memorizados electrónicamente. Desconecte la batería para evitar daños en la instalación eléctrica del vehículo.

No puede asumirse ninguna garantía por modificaciones técnicas o actualizaciones de software que hayan sido realizadas después de la primera puesta en servicio, p. ej. por el fabricante del vehículo, y que causen funcionamientos defectuosos en la operación del remolque.

Se debe evitar dañar o aprisionar los cables. Instalar correctamente todas las juntas.

Al circular con remolque se desconecta la luz antiniebla trasera del vehículo de tiro.

Sólo se puede usar un adaptador de caja de enchufe cuando se circule con remolque.

- Si se funde alguno de los intermitentes del remolque, ello se indicará mediante una señal acústica.

La comprobación de las funciones del remolque debe efectuarse con un remolque o bien con un equipo de comprobación con resistores reguladores de carga.

¡Atención! Se debe asegurar que se ha cumplido con todos los requerimientos del fabricante del vehículo en lo que respecta a modificaciones y reequipamiento en el vehículo y/o sistema de refrigeración para la operación con remolque.

Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.

F

Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.

Toute modification ou transformation de l'installation électrique est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.

Lire impérativement la notice de montage avant de commencer le travail.

Important : Vérifier le contenu de l'ensemble avant de commencer l'installation et mentionner le cas échéant les anomalies. Ne commencer l'installation que lorsque vous disposez d'un ensemble complet.

Seules des entreprises spécialisées sont autorisées à monter le faisceau électrique du dispositif d'attelage. Un montage incorrect représente un risque élevé d'accident !

Westfalia-Automotive n'est pas tenu responsable des dommages aux personnes ou matériels ou bien de pertes qui seraient causés par l'installation ou un montage défectueux ou une mauvaise utilisation du produit.

Travail sur les airbags ne doivent être effectuées que par du personnel formé.

Attention – Avant de commencer le travail, éliminer l'ensemble des défauts présents dans la mémoire de l'ordinateur de bord ou utiliser un générateur de courant de veille pour éviter que des données enregistrées sur support électronique ne soient perdues. Débrancher la batterie afin d'éviter tout endommagement de l'installation électronique du véhicule.

Aucune garantie ne peut être prise en charge eu égard aux modifications techniques, aux mises à jours de logiciel qui sont effectuées après la première mise en marche, par ex. : par le fabricant du véhicule et qui conduisent à des fonctionnements défectueux de la remorque.

Les fils électriques ne doivent être ni endommagés ni coincés. Mettre en place tous les éléments d'étanchéité conformément à la notice.

Lorsqu'une remorque/caravane est attelée, le fonctionnement du feu de brouillard arrière du véhicule tracteur est interrompu.

Un adaptateur pour prise de courant ne doit être utilisé que si une remorque/caravane est tractée.

- La défaillance des clignotants de la remorque est signalée par un signal acoustique.

Le contrôle des fonctions de l'attelage doit s'effectuer avec une remorque ou avec un appareil de contrôle muni d'ampoules classiques.

Attention ! Il convient de s'assurer que toutes les consignes imposées du fabricant du véhicule ont été respectées concernant les modifications et les équipements ultérieurs réalisés sur le véhicule et/ou le système de refroidissement pour l'utilisation avec la remorque.

Le texte allemand de cette notice fait foi.

Sous réserve de modifications.

FIN

Kansallisia suuntaviivoja, mitä tulee asennukseen, on noudatettava.

Kaikki sähköjärjestelmään tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen. Lue asennusohjeet ennen työskentelyn aloittamista.

Tärkeää: Tarkasta sarjan sisältö, ennen kuin aloitat asennuksen ja ilmoita mahdollisista poikkeamista. Aloita asennus vasta, kun olet varma, että sarja on täydellinen.

Vetolaitteen sähköjärjestelmän saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden! Westfalia-Automotive ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista tai muistakaan vahingoista, jotka ovat seurausta tuotteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Työ turvatuynyt saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

Huomio: lue vikamuisti ennen työskentelyn aloittamista. Käytä tarvittaessa lepovirran säilymisen varmistavaa laitetta, jotta elektronisesti tallentuneet tiedot eivät katoa muistista. Irrota akun navat, jotta ajoneuvon elektroniikka ei vaurioidu.

Valmistaja ei vastaa teknisistä muutoksista tai ohjelmistopäivityksistä, jotka toteutetaan ensimmäisen käyttöönoton jälkeen tai ajoneuvon valmistajan toimesta ja joista on seurauksena perävaunun käyttöön virhetoimintoja.

Johdot eivät saa jäädä puristuksiin eivätkä vaurioitua. Kiinnitä kaikki tiiviste-elementit asianmukaisesti.

Vetoajoneuvon takasumuvälöt eivät toimi vetolaitteen käytön aikana.

Pistorasia-adapteria saa käyttää ainoastaan perävaunun yhteydessä.

- Perävaunun suuntavilkkujen vioittumisesta ilmoittaa äänimerkki.

Perävaunuun liittyvät toiminnot on testattava joko perävaunun kanssa tai kuormitusvastuksilla varustetulla testauslaitteella.

Huomio! On varmistettava, että kaikkia ajoneuvon valmistajan ajoneuvoon ja/tai jäähdytysjärjestelmään tehtäviin muutoksiin ja jälkivarusteluihin, jotka koskevat perävaunun käyttöä, liittyviä vaatimuksia noudatetaan.

Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

GB

Observe national guidelines on the approval of accessories.

Any alteration or modification of the electrical system is prohibited and voids the operating licence.

Read the installation manual before beginning to work.

Important: Check contents of kit before commencing installation and report any discrepancies. Do not commence installation unless you have a complete kit.

Only qualified companies may install the electrical system for the trailer hitch. Improper assembly may result in a serious accident hazard!

Westfalia-Automotive is not liable for personal injury, damage or loss caused by the installation or improper assembly or use of the product.

Work on airbags should only be performed by properly trained personnel.

Attention – before starting to work, read out the errors stored in the memory. If required, use a power supply to prevent electronically saved data from being erased. Disconnect the battery to prevent damage to the vehicle electronics.

No guarantee can be given for the malfunctioning of the trailer operation caused by technical changes, software updates, carried out by the vehicle manufacturer, for example, after the initial commissioning.

Verify that no cables are squeezed or damaged. Properly install all seals.

When towing a trailer, the rear fog light of the pulling vehicle is switched off.

An electrical socket adapter may only be used when towing a trailer.

- A failure of the trailer turn signal lamps is indicated by an acoustic signal.

Check the trailer functions with a trailer or a testing instrument with load resistors.

Warning! It must be ensured that all the requirements of the vehicle manufacturer for changes to and retro-fitting on the vehicle and / or cooling system for the operation with a trailer are carried out.

The German text of this instruction is binding.

Subject to change.

GR

Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.

Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Πριν από την έναρξη των εργασιών μελετήστε τις οδηγίες τοποθέτησης.

Σημαντικό: Ελέγξτε το περιεχόμενο του σετ προτού αρχίσετε τις εργασίες εγκατάστασης, και αναφέρετε τυχόν αποκλίσεις. Αρχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον το σετ που διαθέτετε είναι πλήρες.

Το ηλεκτρικό σύστημα για διατάξεις ρυμούλκησης επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο από ειδικά συνεργεία. Σε περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων!

Η Westfalia-Automotive δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς, ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από την εγκατάσταση ή από τυχόν εσφαλμένη τοποθέτηση ή χρήση του προϊόντος.

Οι εργασίες σχετικά με τους αερόσακους θα πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Προσοχή – Πριν από την έναρξη των εργασιών διαβάστε τη μνήμη σφαλμάτων ή αντίστοιχα χρησιμοποιήστε μία συσκευή διατήρησης ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να χαθούν τα ηλεκτρικά αποθηκευμένα δεδομένα. Αποσυνδέστε την μπαταρία ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στα ηλεκτρονικά του οχήματος.

Για τεχνικές αλλαγές και ενημερώσεις λογισμικού μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία που εκτελούνται π.χ. από τον κατασκευαστή του οχήματος και οδηγούν σε σφάλματα λειτουργίας του συστήματος ρυμούλκησης, δεν αναλαμβάνεται ευθύνη.

Τα καλώδια δεν πρέπει ούτε να μαγκώνονται ούτε να είναι χαλασμένα. Τοποθετήστε σωστά όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.

Κατά την οδήγηση με τρέιλερ το πίσω φανάρι ομίχλης του έλκοντος οχήματος απενεργοποιείται.

Ένας προσαρμογέας πρίζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την οδήγηση με τρέιλερ.

- Σε περίπτωση βλάβης των φώτων φλας της ρυμούλκας εκπέμπεται ένα ακουστικό σήμα.

Ο έλεγχος των λειτουργιών της ρυμούλκας πρέπει να γίνεται ή με μία ρυμούλκα ή με μια συσκευή μετρήσεων με αντιστάσεις καταπόνησης.

Προσοχή! Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις του κατασκευαστή του οχήματος για μετατροπές και προσθήκες εξοπλισμού στο όχημα ή/και το σύστημα ψύξης, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία με ρυμουλκούμενο.

Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι δεσμευτικό.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Figyelembe kell venni a műszaki átvételre vonatkozó nemzeti irányelveket.

Az elektromos felszerelésen tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély megszűnését vonja maga után.

A munka megkezdése előtt olvassa el a szerelési útmutatót.

Fontos: A beépítés megkezdése előtt ellenőrizze a garnitúra tartalmát és adott esetben jelentse az eltéréseket. Csak akkor kezdje meg a beépítést, ha teljes garnitúra rendelkezésére áll.

A vonószerkezet elektromos részét csak szaküzem szerelheti be. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet!

A Westfalia-Automotive nem vállal felelősséget a beépítés vagy hibás szerelés vagy a termék használata által okozott személyi sérülésekért vagy dologi károkért.

Végzett munka légszákok csak akkor kell elvégezni a megfelelően képzett személyzet.

Figyelem – a munka megkezdése előtt olvassa ki a hibatárolót, adott esetben használjon nyugalmi áramot fenntartó készüléket, máskülönben elveszhetnek az elektronikusan tárolt adatok. Kösse le az akkumulátort, hogy megelőzze a gépjármű elektronikájának megrongálódását.

Az első üzembe helyezés után pl. a járműgyártó által elvégzett és az utánfutó hibás működéséhez vezető műszaki változtatásokért, szoftverfrissítésekért jóállás nem vállalható.

A vezetékek nem lehetnek becsipődve vagy megrongálódva. Minden szigetelő elemet a rendeltetésének megfelelően szereljen.

Utánfutóüzemben ki lesz kapcsolva a vontatójármű hátsó ködlámpája.

Dugóaljzat adaptert csak vontatóüzemben szabad használni.

- Az utánfutó indexlámpáinak kiesését egy akusztikus hang jelzi.

Ellenőrizze az utánfutó funkciók működését egy utánfutóval vagy egy terhelő ellenállásokkal ellátott ellenőrzőkészülékkel.

Figyelem! Biztosítani kell, hogy a járműgyártónak az utánfutóval történő működtetés érdekében a járművön és/vagy a hűtőrendszeren elvégzendő változtatásokra vonatkozó minden követelménye teljesüljön.

A német szerelési utasítás betartása kötelező.

Változtatások jogát fenntartjuk.

Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.

È vietato modificare o montare diversamente l'impianto elettrico. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.

Prima di iniziare i lavori, leggere le istruzioni di montaggio.

Importante: Controllare il contenuto del kit, prima di iniziare l'installazione e segnalare eventuali divergenze. Iniziare l'installazione soltanto quando il kit di cui si dispone è completo.

L'impianto elettrico per il gancio di traino deve essere montato solo da personale specializzato. In caso di montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi!

Westfalia-Automotive non è responsabile per danni a cose o persone o nello specifico di perdite verificatesi in seguito all'installazione, al montaggio o all'uso difettoso del prodotto.

Il lavoro sul airbag deve essere eseguita solo da personale addestrato.

Attenzione – prima di iniziare i lavori, leggere la memoria errori, se necessario utilizzare un dispositivo di mantenimento della corrente di riposo per non perdere i dati memorizzati. Scollegare la batteria al fine di evitare danni all'impianto elettronico del veicolo.

Non si assume responsabilità alcuna per modifiche tecniche e aggiornamenti software che vengono effettuati dopo la prima messa in funzione dal costruttore del veicolo e che possono provocare il funzionamento difettoso del rimorchio.

I cavi non devono essere schiacciati né danneggiati. Installare correttamente gli elementi di tenuta.

Durante il funzionamento con rimorchio la luce antinebbia posteriore della motrice viene spenta.

Utilizzare un adattatore per prese esclusivamente per il funzionamento con rimorchio.

- Un eventuale guasto degli indicatori di direzione del rimorchio viene segnalato da: Un segnale acustico.

Il controllo delle funzioni del rimorchio deve essere eseguito con un rimorchio o con un apparecchio di controllo con resistenza di carico.

Attenzione! Occorre controllare che vengano rispettati tutti i requisiti del costruttore del veicolo relativi alle modifiche e agli accessori sul veicolo e/o sull'impianto del raffreddamento per l'esercizio del rimorchio.

È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.

Con riserva di modifiche.

Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.

Enhver endring hhv. ombygging av det elektriske anlegget er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.

Les montasjeveiledningen før man begynner arbeidet.

Viktig: Kontroller innholdet i settet før du starter installasjonen og meld fra om eventuelle avvik. Start installasjonen først når du har et fullstendig sett.

Det elektriske anlegget til tilhengerfestet må kun monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil montering!

Westfalia-Automotive er ikke ansvarlig for personskader eller materielle skader hhv. tap som skyldes installasjon eller feil montering eller bruk av produktet.

Arbeid på kollisjonspuiter bør kun utføres av personell med tilstrekkelig opplæring.

OBS – før arbeidet starter må man lese av feilminnet hhv. benytte hvilestrøms-måleapparat for å unngå at elektronisk lagrede data går tapt. Koble fra batteriet for å unngå at kjøretøyelektronikken skades.

Det blir ikke gitt noen garanti for tekniske endringer, programvareoppdateringer som utføres etter første igangkjøring f.eks. av kjøretøyprodusenten, og som fører til funksjonsfeil ved bruk av tilhengeren.

Ledninger må verken klemmes fast eller skades. Alle tettningsselementer må monteres på plass i riktig posisjon.

Ved bruk av tilhenger blir baklysene til trekkvognen koblet ut.

Stikkontaktadapteret må kun brukes i kombinasjon med tilhenger.

- Ved svikt i tilhengerblinklys, meldes det fra med et akustisk signal.

Kontrollen av tilhengerfunksjonen foretas med en tilhenger eller et kontrollinstrument med belastningsmotstander.

Obs! Man må forsikre seg om at alle kravene til kjøretøyprodusenten vedrørende endringer og etterutrustninger på kjøretøyet og/eller kjølesystemet ble gjennomført for drift med tilhenger.

Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.

Med forbehold om endringer.

NL

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Elke wijziging van de elektrische installatie is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.

Voor montage eerst de inbouwhandleiding lezen.

Belangrijk: controleer de inhoud van de set voor u met de installatie begint en meld eventuele afwijkingen. Begin pas met de installatie wanneer u over een volledige set beschikt.

De elektrische installatie voor aanhanger mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage bestaat ernstig gevaar voor ongevallen!

Westfalia-Automotive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiële schade, lichamelijke letsels of voor mogelijk verlies dat door de installatie, foutieve montage of verkeerd gebruik van het product werd veroorzaakt.

Werkzaamheden aan airbags mag alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel.

Attentie – voor montage het foutgeheugen aflezen, eventueel ruststroomapparaat gebruiken, anders kunnen elektrisch opgeslagen gegevens verloren gaan. Los de accu klemmen om beschadiging van de voertuigelektroniek te vermijden.

Voor technische wijzigingen, software-updates die na de eerste ingebruikneming (bijv. door de fabrikant van het voertuig) worden uitgevoerd en bij het gebruik van de aanhangwagen tot storingen leiden, kan Westfalia niet verantwoordelijk worden gesteld.

Leidingen mogen niet klemmen of beschadigd zijn. Alle afdichtelementen volgens voorschrift aanbrengen.

Bij gebruik van de aanhanger wordt het mistachterlicht van het voertuig uitgeschakeld.

Een contactdoosadapter mag uitsluitend bij het rijden met aanhangwagen worden gebruikt.

- De uitval van de aanhangerknipperlichten wordt door een akoestisch signaal gemeld.

De controle van de aanhangerfuncties met een aanhanger of een testapparaat met belastingsweerstand uitvoeren.

Opgelet! Zorg ervoor dat voor de werking met aanhangwagen aan alle eisen van de voertuigfabrikant i.v.m. veranderingen en wijzigingen aan het voertuig en/of koelsysteem werd voldaan.

De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.

Wijzigingen voorbehouden.

PL

Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.

Wszelkie zmiany lub przebudowy instalacji elektrycznej są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać instrukcję montażu.

Ważne: Sprawdzić zawartość zestawu przed rozpoczęciem instalacji i zgłosić ewentualne odchylenia. Rozpocząć instalację jeżeli zestaw jest kompletny.

Instalacja elektryczna do haka holowniczego może zostać zamontowana wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku!

Firma Westfalia-Automotive nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne, wzgl. straty spowodowane instalacją lub nieprawidłowym montażem bądź użytkowaniem produktu.

Prace na poduszki powietrzne powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić pamięć błędów i w razie potrzeby zastosować urządzenie utrzymujące prąd ciągły. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych elektronicznych. Odłączyć akumulator w celu uniknięcia uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdu.

Nie przejmuję się żadnej odpowiedzialności z tytułu wprowadzania technicznych zmian i aktualizacji oprogramowania, które zostały dokonane np. przez producenta pojazdu od chwili pierwszego uruchomienia i które generują błędy podczas eksploatacji przyczepy.

Przewody nie mogą być zaciśnięte ani uszkodzone. Prawidłowo zamontować wszystkie elementy uszczelniające.

Podczas holowania przyczepy odłączone jest tylne światło przeciwmgielne.

Adapter gniazda może być używany tylko podczas holowania przyczepy.

- Awarię kierunkowskazów przyczepy sygnalizuje: sygnał akustyczny.

Funkcje przyczepy należy sprawdzić z podłączoną przyczepą lub za pomocą przyrządu kontrolnego z opornością obciążenia.

Uwaga! Należy się upewnić, że zostały spełnione wszystkie wymagania producenta pojazdu dotyczące zmian i doposażania pojazdu i/lub systemu chłodzenia w celu eksploatacji z przyczepą.

Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest wiążący.

Zmiany zastrzeżone.

RUS

Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.

Какие-либо изменения и переделки на электрооборудовании недопустимы. Они делают недействительным разрешение на эксплуатацию.

Перед началом работы прочтите инструкцию по монтажу.

Важно: Проверить содержимое набора перед началом установки и сообщить в случае отклонений. Начинать установку только при наличии полного набора.

К монтажу электрооборудования сцепного устройства допускаются только специализированные фирмы. При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм!

Westfalia-Automotive не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу, и соотв. за убытки, причиной которых стали ошибки при установке, монтаже или использовании продукта.

Работа над подушками безопасности должны выполняться только надлежащим образом обученным персоналом.

Внимание – перед началом работы прочтите содержимое накопителя сбоев, при необходимости воспользоваться источником бесперебойного питания во избежание потери сохраненных данных в электронных устройствах. Отсоединить батарею, чтобы предотвратить повреждение электроники автомобиля.

Гарантийные претензии не принимаются в случае технических изменений, обновлений ПО, которые были произведены после первичной приемки в эксплуатацию, например, производителем автомобиля и привели к неправильной работе прицепа.

Не допускать защемления и повреждения электропроводки. Все уплотнения устанавливать как положено.

При пользовании прицепом отключать на тягаче заднюю противотуманную фару.

Пользоваться розеточным переходником только при работе с прицепом.

- Выход из строя фонарей указателей поворота для прицепа сопровождается звуковым сигналом.

Проверку работы прицепа вести с самим прицепом или пробником с нагрузочными сопротивлениями.

Внимание! Необходимо удостовериться, что выполнены все требования производителя автомобиля по изменениям и дополнительному оснащению автомобиля и/или системы охлаждения для эксплуатации с прицепом.

Обязательным является немецкий текст данной инструкции.

Право на внесение изменений сохраняется.

Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.

All form av ändring respektive ombyggnad på elsystemet är förbjuden. Förändringar resulterar i att körtillståndet upphör att gälla. Läs igenom monteringsanvisningarna innan arbetet påbörjas.

Viktigt: Kontrollera setets innehåll innan du börjar med installationen och rapportera i förekommande fall avvikelser. Börja med installationen först när du har ett komplett set.

Elsystemet för dragkroken får endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk för allvarliga olyckor!

Westfalia-Automotive tar inte ansvar för personskador eller materiella skador resp. förluster, som förorsakats av installationen eller en felaktig montering eller användning av produkten.

Arbete på krockkuddar bör endast utföras av utbildad personal.

Obs – innan arbetet påbörjas, läs av felminnet och använd vid behov enheten för bibehållning av vilostrom, annars kan elektroniskt sparade data gå förlorade. Frånkoppla batteriet för att undvika skador på fordonselektroniken.

Ingen garanti ges för tekniska ändringar, programuppdateringar, som genomförs efter idrifttagningen för första gången, t.ex. av fordonstillverkaren och som leder till felfunktioner vid användningen av släpet.

Ledningarna får inte vara klämda eller skadade. Montera alla tätningselement korrekt.

När släpvagnen är påhängd släcks dragfordonets dimbakljus.

Stickdosadaptorn får bara användas i kombination med släpvagn.


- Om blinkersljusen på släpvagnen slutar att fungera indikeras detta med en akustisk larmsignal.

Släpvagnsfunktionerna ska kontrolleras med hjälp av en påhängd släpvagn eller en provningsutrustning med belastningsmotstånd.



Observera! Det skall säkerställas att samtliga krav från fordonstillverkaren gällande ändringar på och kompletteringsutrustning av fordonet och/eller kylsystemet för användning med släp har genomförts.

Den tyska texten i denna anvisning är bindande.



Ändringar förbehålls.




1




2




| | |
|----------------------|-------------|
| H_R | gn ? |
| gn = | |
| € | rd ? |
| rd = | |





3




Code





7





8





9





10








11







12












17




19




20






21





22





Trailer simulation for carcheck 7-pin and 13-pin

WA no.: 900 001 300 198



westfalia
AUTOMOTIVE

pin 9 +30

2

pin 9 +30

WA no.: 300 027 300 113

westfalia
AUTOMOTIVE

Optional:
Adapter socket

13-pin

7-pin

WA no.: 300 100 320 113

WA no.
900 001 506 439

WA no.
900 001 506 633

WA no.
900 001 507 001

westfalia
AUTOMOTIVE

Westfalia Cycle Carrier
WA no.: 350 035 600 001

Box
WA no.: 350 002 600 001