



Moment dokręcania

Stopień 1 = 60 Nm

Stopień 2 = 180 Nm



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.