



## Meghúzási nyomaték

### 25 Nm

---

#### **A meghúzási nyomatékokat rendszeresen ellenőrizze!**

Használjon nyomatékkulcsot, és biztosítsa az előírt meghúzási nyomatékok pontos betartását.



Ezek a meghúzási nyomatékok csak akkor érvényesek, ha nincsenek más értékek megadva a karbantartási tervben.