



Meghúzási nyomaték

1100 Nm

A meghúzási nyomatékokat rendszeresen ellenőrizze!

Használjon nyomatékkulcsot, és biztosítsa az előírt meghúzási nyomatékok pontos betartását.



Ezek a meghúzási nyomatékok csak akkor érvényesek, ha nincsenek más értékek megadva a karbantartási tervben.