



Moment dokręcania

1100 Nm

Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Te wartości momentów dokręcania są ważne, jeżeli w planie konserwacji nie podano innych wartości.