



Sűrített levegős tartályok beszerelési irányelvei és

Ellenőrizze a sűrített levegős tartály rögzítését és tömítettségét.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ellenőrizze a nyomásvesztést.
(StVZO ill. EK-irányelvek)

Ellenőrizze, hogy tapasztalhatók-e korróziós károk, illetve sérülések.

Az alsó oldalon található az előírt jelzés (típustábla) a következő adatokkal:

- gyártó
- cikk-,
- illetve rendelési szám
- gyártási szám / megengedett üzemi nyomás (bar)
- hőmérséklettartomány
- űrtartalom (liter) / ZU-szám (tervrajz jelzése)



A sűrített levegős tartályok kiszerelese csak nyomásmentes állapotban történhet. A sűrített levegős tartályt a kiszereelés előtt eressze le.

A sűrített levegős tartályok kizárólag gépjárművekben való alkalmazásra szolgálnak.