




Moment dokręcania

Centrowanie na śrubach koła/ oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 450 Nm



Centrowanie na śrubach koła/ oś tylna

Stopień 1 = 60 Nm

Stopień 2 = 450 Nm



Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania. Jeżeli koła poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.