




## Par de apriete

Centrado en los pernos de las ruedas /  
eje delantero

**Nivel 1 = 60 Nm**


**Nivel 2 = 300 Nm**



Centrado / eje delantero

**Nivel 1 = 60 Nm**

**Nivel 2 = 500 Nm**



**¡Deben comprobarse periódicamente los pares de apriete!**



Debe emplear una llave dinamométrica para garantizar el cumplimiento exacto de los pares de giro prescritos.

Después de aproximadamente 200 km de viaje deben comprobarse las tuercas de la ruedas y apretarse las tuercas si las ruedas estaban sueltas.