




Moment dokręcania

450 Nm



Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !

Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.



Jeżeli koła poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.