




Moment dokręcania


Centrowanie na śrubach kota/ oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 250 Nm




Centrowane centralnie / oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 400 Nm




Centrowanie na śrubach kota/ oś tylna

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 250 Nm



Centrowane centralnie / oś tylna

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 400 Nm



Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !

Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Jeżeli kota poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.