



Meghúzási nyomaték

125 Nm

A meghúzási nyomatékokat rendszeresen ellenőrizze!



Használjon nyomatékkulcsot, és biztosítsa az előírt meghúzási nyomatékok pontos betartását. Ezek a meghúzási nyomatékok csak akkor érvényesek, ha nincsenek más értékek megadva a karbantartási tervben.