



## Binários de aperto

### 125 Nm

---

#### **Verificar os binários de aperto regularmente !**



Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.

Estes binários de aperto só são válidos se não forem indicados outros valores no plano de manutenção.