




Moment dokręcania


Centrowanie na śrubach koła / oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 450 Nm



Centrowane centralnie / oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 600 Nm



Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !

Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Jeżeli koła poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.