



Utahovací momenty pro třmen pružiny

Momentovým klíčem zkontrolujte, zda třmen pružiny pevně sedí. Matice utahujte předepsaným momentem střídavě na obou stranách ve více stupních:

760 Nm



Utahovací momenty kontrolujte každého půl roku!

V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč.