



Nastavení ložisek a naplnění nábojů kol mazivem

Nastavení ložisek

1. Odšroubujte kryt nápravy.
2. Z matice nápravy odstraňte závlačku.
3. Matici nápravy utáhněte pomocí momentového klíče momentem **150 Nm** za současného otáčení nábojem kola.
4. Pootočte maticí zpět až po nejbližší otvor pro závlačku. V případě shodnosti k nejbližšímu otvoru max. 30°.
5. Vložte závlačku a lehce ji ohněte.
6. Kryt nápravy naplňte trochou maziva pro valivá ložiska, promázněte závit a poté zašroubujte a dotáhněte momentem **700 Nm**.

Doplňková položka = mazivo PE pro valivá ložiska

046.699-00A	0,4 kg kartuše
046.430-00A	2,5 kg kelímek
046.893-00A	5,0 kg kelímek
046.883-00A	10,0 kg kelímek
046.901-00A	50 kg nádoba typu hobbock

Plnění kuželíkových ložisek mazivem (zatížení nápravy: 10.000 – 12 000 kg)

vnitřní kuželíkové ložisko = 180 g

Mazivo vtlačte do volných prostorů mezi válečky a klecí, zbytek vetřete do vnějšího kroužku ložiska náboje kola.

vnější kuželíkové ložisko = 390 g

Mazivo se při zašroubování jím naplněného krytu nápravy vtlačí do ložiska.