




Moment dokręcania

Centrowanie na śrubach kota/ Nr rys. 1

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 350 Nm

Centrowanie na śrubach kota/ Nr rys. 2

Stopień 1 = 60 Nm
Stopień 2 = 495 Nm



Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !

Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Jeżeli kota poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.