




## Utahovací moment

Vycentrování čepu kola / obr. č. 1

**Stupeň 1 = 60 Nm**  
**Stupeň 2 = 430 Nm**

Vycentrování čepu kola / obr. č. 2

**Stupeň 1 = 60 Nm**  
**Stupeň 2 = 640 Nm**



**Utahovací momenty pravidelně kontrolujte!**



V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč.  
Tyto utahovací momenty platí jen tehdy, nejsou-li v plánu údržby uvedeny jiné hodnoty.