




Moment dokręcania

Centrowanie na śrubach kota/ Nr rys. 1

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 450 Nm



Centrowane centralnie/ Nr rys. 1

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 600 Nm



Centrowane centralnie/ kota aluminiowe/ Nr rys. 1

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 600 Nm



Centrowane centralnie/ Nr rys. 1

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 600 Nm



Centrowane centralnie/ kota aluminiowe/ Nr rys. 1

Stopień 1 = 60 Nm

Stopień 2 = 600 Nm



Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !

Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.



Jeżeli kota poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.