



## Anzugsdrehmoment

**86 Nm**

---

### **Anzugsdrehmomente bitte regelmäßig prüfen !**



Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel um die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente zu gewährleisten.  
Diese Anzugsdrehmomente haben nur Gültigkeit, wenn keine anderen Werte im Wartungsplan angegeben sind.