



Moment dokręcania

Stopień 1 = 50 Nm

Stopień 2 = 90°



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.