



## Pares de apriete para sujeción de fuelle de suspensión neumática

Sujeción arriba / M12  
Par de apriete 40 Nm

Sujeción sujeción abajo / M16  
Par de apriete 80 Nm

---

**¡Debe comprobar periódicamente los pares de apriete!**



Debe emplear una llave dinamométrica para garantizar el cumplimiento exacto de los pares de giro prescritos.